# EXPLORER-PL - User manual

NightSearcher

charging light indicator

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Light Source** | CREE XP-G2 R4 COOL WHITE | | |
| **Light Output** | 160 (100%) | 25 (15%) | STROBE |
| **Running Time** | 1.5 hours | 10 hours | 2h |
| **Battery** | 3.7V 700mAh 2.59 W/h lithium-ion battery (18650) | | |
| **Charge time** | 2 hours | | |
| **Product Dimensions** | 160 x Ø 19 (mm) | | |
| **Product Weight** | 68 g (including battery) | | |
| **NS Part No** | NSEXPLORERPL | | |
| **Supplied with** | Flashlight, Micro USB lead, Pocket clip | | |

## Mode operation - Battery information - Warning

**Operation**

- The flashlight has three modes of operation: High power (100%), low power (15%) and strobe light
- Half press the tail cap switch to select the mode required. Fully depress the switch to when you find the required light mode.
- Alternatively press the switch fully each time switching on and off to select the required light mode. Fully press the on-off switch located at the rear of the flashlight to turn it off.

**Note: The flashlight will automatically return to full power mode if left switched off for 5 seconds or longer.**

**Battery insertion**

- Unscrew the tail cap and insert the battery positive towards the LED light head, replace and tighten the tail cap switch.

**Battery charging**

- Unscrew the cover below the LED light head. This will reveal the micro USB input socket.
- Connect the micro USB end of the cable into the socket and connect the USB end into a standard USB power supply (phone charger / PC / laptop or similar)
- The LED around the micro USB socket will glow red while charging. The LED will turn green when charging is complete.

**Warning**

- Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion. - Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery. - Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. - Do not solder directly on to the battery. - Do not let the battery become wet or immerse the battery in water.-
- Keep the battery away from children. - The operating temperature range of the flashlight's battery: Charging: 0°C to 45°C / Discharging: -20°C to 60°C

**General**

- Do not use any chargers other than those recommended in this Instruction manual. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury. - Never use a damaged charger or charger with damaged lead. Should the charger or its lead become damaged, replace the charger immediately. - Do not shine the flashlight directly into people's eyes, as it may damage their eyesight.
- If the charger is not in use, please disconnect it from the AC power supply. Do not leave the battery on charge for more than one week as this will shorten the battery life. Battery leakage may occur if the battery is over charged. - Always make sure the flashlight system is disconnected from any power sources and turned off when performing any routine cleaning or maintenance.
- Do not try to repair the unit or charger yourself. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.

## Utilisation de la lampe - Information batterie - Avertissement

**Opération**

- La lampe a trois modes de fonctionnement: la puissance élevée (100%), la faible puissance (15%), lumière stroboscope
- Demi appuyez sur l'interrupteur arrière pour sélectionner le mode désiré, appuyez à fond sur l'interrupteur pour bloquer le mode lumineux désiré.
- Sinon appuyez sur l'interrupteur entièrement à l'allumage pour sélectionner le mode lumière nécessaire. Appuyez à fond sur l'interrupteur marche-arrêt situé à l'arrière de la lampe pour l'éteindre.

**Remarque: La lampe reviendra automatiquement au mode pleine puissance si rester hors service pendant 5 secondes ou plus.**

**Insertion de la batterie**

- Dévissez le bouchon de la queue et insérez la batterie positive vers la tête de lumière LED, remplacer et serrer le commutateur.

**Charge de la batterie**

- Dévissez le couvercle en dessous de la tête de la lampe LED. Cela révèle la prise d'entrée micro USB.
- Branchez l'extrémité micro USB du câble dans la prise et connectez l'extrémité USB dans une alimentation USB standard (chargeur de téléphone / PC / ordinateur portable ou similaire)
- La LED autour de la prise micro USB devient rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque la charge est terminée.

**Avertissement**

- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive, de le faire peut provoquer une explosion. - Ne pas utiliser d'objets métalliques pour court-circuiter la fin positive et négative de la batterie. - Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères, s'il vous plaît utiliser la méthode de traitement appropriée. - Ne pas souder directement sur la batterie. - Ne laissez pas la batterie deviennent humides ou immerger la batterie dans water
- Conservez la batterie hors de portée des enfants. - La gamme de température de fonctionnement de la batterie de la lampe de poche: de charge: 0 ° C à 45 ° C / décharge: -20 ° C à 60 ° C

**Général**

- Ne pas utiliser des chargeurs autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instruction. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. - Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou le chargeur avec cordon endommagé. Si le chargeur ou son avance est endommagé, remplacer immédiatement le chargeur. - Ne pas briller la lampe de poche directement dans les yeux des gens, car cela pourrait endommager leur vue.
- Si le chargeur ne sont pas en cours d'utilisation, s'il vous plaît le débrancher de l'alimentation secteur. Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car cela permettra de raccourcir la durée de vie de la batterie. fuite de batterie peut se produire si la batterie est trop chargé. - Assurez-vous toujours le système de lampe de poche est déconnectée de toute source d'alimentation et désactivé lorsque le nettoyage ou l'entretien de routine.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil ou le chargeur vous-même. En cas de problèmes ou des questions s'il vous plaît contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.

## Uso de la lampara - Informacion sobre la bateria - Advertencia

**Operación**

La linterna tiene tres modos de funcionamiento: de alta potencia (100%), de baja potencia (15%), estroboscopio
La mitad pulse el interruptor de tapa de la cola para seleccionar el modo deseado. Pise a fondo el interruptor para cuando encuentre el modo de luz requerida.
Alternativamente, pulse el interruptor totalmente cada vez encendido y apagado para seleccionar el modo de luz requerida. Totalmente pulse el interruptor de encendido y apagado en la parte trasera de la linterna para encender si apagado.

**Nota: La linterna volverá automáticamente al modo de alimentación completa si se deja apagado durante 5 segundos o más.**

**La inserción de la batería**

Desenrosque la tapa de la cola e inserte la batería positiva hacia la cabeza de luz LED, reemplace y apriete el interruptor de tapa de la cola.

**Bateria cargando**

Desenrosque la tapa debajo de la cabeza de luz LED. Esto revelará la micro conector de entrada USB.
Conecte el extremo micro USB del cable en la toma y conecte el extremo USB a una fuente de alimentación USB estándar (teléfono cargador / PC / portátil o similar)
El LED alrededor del zócalo micro USB se iluminará en rojo durante la carga. El LED se pondrá verde cuando la carga está completa.

**Advertencia**

No exponga la batería a un calor excesivo, no lo hace puede provocar una explosión. - No utilice objetos metálicos para corto circuitar el extremo positivo y negativo de la batería. - No se deshaga de la batería en la basura doméstica, por favor, utilice el método correcto de eliminación. - No suelde directamente sobre la batería. - No deje que la batería se moje o sumerja la batería en agua.-
Mantenga la batería lejos de los niños. - El rango de temperatura de funcionamiento de la batería de la linterna: Carga: 0 ° C a 45 ° C / descarga: -20 ° C a 60 ° C

**General**

No utilice los cargadores que no sean los recomendados en este manual de instrucciones. De no hacerlo, podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. - No utilice nunca un cargador dañado o el cargador con el cable dañado. En caso de que el cargador o su liderazgo dañado, sustituya el cargador inmediatamente. - No brilla la linterna directamente a los ojos de la gente, ya que puede dañar su vista.
Si el cargador no está en uso, por favor desconéctelo de la fuente de alimentación de CA. No deje la batería en carga durante más de una semana ya que esto acortará la vida de la batería. Fugas de la batería puede ocurrir si la batería está sobre cargado. - Asegúrese siempre de que el sistema de la linterna está desconectado de cualquier fuente de energía y apagado al realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento de rutina.
No trate de reparar la unidad ni el cargador a ti mismo. En caso de cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto con NightSearcher Limited o un distribuidor autorizado.

## Uso della lampada - Informazioni batteria - Attenzione

**Operazione**
La torcia ha tre modalità di funzionamento: alta potenza (100%), a bassa potenza (15%), stroboscopio
Premere l'interruttore di metà della protezione della coda per selezionare la modalità desiderata. Premere a fondo il passaggio a quando si trova il modo di luce desiderata.
Alternativamente premere l'interruttore completamente ogni volta accensione e spegnimento per selezionare la modalità luce richiesta. Completamente premere l'interruttore on-off situato nella parte posteriore della torcia per accendere se spento.
**Nota: La torcia tornerà automaticamente alla modalità di alimentazione completa se lasciato spento per 5 secondi o più.**
**Inserimento della batteria**
Svitare il tappo di coda e inserire la batteria positiva verso la testa della luce LED, sostituire e stringere l'interruttore della protezione della coda.
**Batteria in carica**
Svitare il coperchio sotto la testa luce LED. Questo rivelerà la presa di ingresso micro USB.
Collegare l'estremità micro USB del cavo nella presa e collegare l'estremità USB in un alimentatore USB standard (telefono caricabatterie / PC / laptop o simili)
Il LED intorno alla presa micro USB si illuminerà di rosso durante la carica. Il LED diventa verde quando la carica è completa.
**Avvertimento**
Non esporre la batteria a calore eccessivo, si potrebbero causare un'esplosione. - Non usare oggetti metallici per corto circuito alla fine positivo e negativo della batteria. - Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, si prega di utilizzare il metodo di smaltimento corretto. - Non saldare direttamente sulla batteria. - Non lasciare che la batteria si bagni o immergere la batteria in water.-
Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. - La temperatura di funzionamento della batteria del torcia elettrica: ricarica: da 0 ° C a 45 ° C / scarica: da -20 ° C a 60 ° C
**Generale**
Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli raccomandati in questo manuale di istruzioni. In caso contrario, potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. - Non utilizzare mai un carica batteria danneggiato o caricabatterie con cavo danneggiato. Se il caricabatterie o la sua leadership danneggiato, sostituire immediatamente il caricatore. - Non puntare la torcia direttamente negli occhi della gente, in quanto potrebbe danneggiare la vista.
Se il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla rete di alimentazione AC. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana come questo riduce la durata della batteria. Perdita della batteria può verificarsi se la batteria è più praticati. - Verificare sempre che il sistema di torcia è scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione e si spegne durante l'esecuzione di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione ordinaria.
Non cercare di riparare l'unità o caricatore da soli. In caso di problemi o domande si prega di contattare NightSearcher Limited o un distributore autorizzato.

## Verwenduna der Lampe - Akku informationen - Warning

**Betrieb**
Die Taschenlampe hat drei Betriebsarten: Hohe Leistung (100%), geringer Stromverbrauch (15%), Stroboskop
Die Hälfte drücken Sie die Endstückkappenschalter, um den Modus erforderlich wählen. Vollständig drücken Sie den Schalter auf, wenn Sie die gewünschte Lichtmodus zu finden.
Alternativ drücken Sie den Schalter vollständig jedem Ein- und Ausschalten, um die erforderliche Lichtmodus zu wählen. Drücken voll die Ein-Aus-Schalter auf der Rückseite der Taschenlampe befinden, um, wenn auszuschalten.
**Hinweis: Die Taschenlampe wird automatisch auf volle Power-Modus zurück, wenn für 5 Sekunden oder mehr nach links ausgeschaltet.**
**Batterie-Einbau-**
Schrauben Sie die Endkappe und setzen Sie die Batterie positive Richtung der LED-Lichtkopf, ersetzen Sie und ziehen Sie die Endstückkappenschalter.
**Batterieladung**
Schrauben Sie den Deckel unter dem LED-Lichtkopf. Dies wird die Micro-USB-Eingang zu offenbaren.
Schließen Sie den Micro-USB-Ende des Kabels in die Steckdose und schließen Sie das USB-Ende in ein Standard-USB-Netzteil (Telefonladegerät / PC / Laptop oder ähnliches)
Die LED auf der Micro-USB-Buchse leuchtet rot während des Ladevorgangs. Die LED leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen.
**Warnung**
Die Batterie nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt, kann es zu einer Explosion führen. - Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Kurzschluss der positiven und negativen Ende der Batterie. - Der Batterie Entsorgen Sie nicht in den Hausmüll, nutzen Sie bitte die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist. - Löten Sie nicht an der Batterie. - Lassen Sie die Batterie nass oder Eintauchen der Batterie in water.-
Halten Sie die Batterie von Kindern fern. - Der Betriebstemperaturbereich der Batterie der Taschenlampe: Aufladung: 0 ° C bis 45 ° C / Entladung: -20 ° C bis 60 ° C
**General**
Verwenden Sie keine anderen als die in dieser Anleitung empfohlenen Ladegeräte. Bei Nichtbeachtung kann Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen. - Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder das Ladegerät mit beschädigten Blei. Sollte das Ladegerät oder den Vorsprung beschädigt, ersetzen Sie das Ladegerät sofort. - Haben die Taschenlampe direkt glänzen nicht in den Augen der Menschen, wie es ihr Augenlicht schädigen.
Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, trennen Sie es bitte aus der AC-Stromversorgung. Nehmen Sie die Batterie auf Ladung nicht für länger als eine Woche, da dies die Lebensdauer der Batterien verkürzen. Auslaufen der Batterie kann auftreten, wenn die Batterie über aufgeladen. - Vergewissern Sie sich immer die Taschenlampe System von allen Spannungsquellen getrennt und ausgeschaltet, wenn der Durchführung von routinemäßigen Reinigung oder Wartung.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder das Ladegerät selbst zu. Im Falle von Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte Night Limited oder einen autorisierten Händler.

## 操作模式 - 电池信息 - 警告

手术
手电筒有三种操作模式：高功率（100％），低功耗（15％
半按尾盖开关来选择所需要的模式。完全踩下开关，当你找到所需要的光模式。
每一次或者按下开关完全打开和关闭，选择所需的光模式。完全按下通断开关设置在手电筒的后部转动，如果关闭。
注意：如果留关闭5秒钟或更长时间的手电筒将自动返回到全功率模式。
插入电池
拧开尾盖，插入电池向LED灯头部正面，更换并拧紧尾盖开关。
电池充电
拧下LED灯头下面的盖子。这将揭示微型USB输入插孔。
电缆的微型USB端连接到插座和USB端连接到标准USB电源（充电器手机/ PC /笔记本电脑或类似）
周围的微型USB接口的指示灯会亮起红色，同时充电。充电完毕时，指示灯会变成绿色。
警告
不要将电池暴露在过多的热量，这样做可能会引起爆炸。 - 不要使用金属物体短路电池的正，负端。 - 不要在生活垃圾处置电池，请使用正确的处理方法。 - 不要直接对电池焊接。 - 不要让电池受潮或把电池浸到water.-
请将电池远离儿童。 - 运行温度手电筒的电池范围：充电：0°C至45°C /放电：-20°C～60°C
一般
不要使用比建议在本说明书以外的任何充电器。如果不这样做可能会导致火灾，触电或人身伤害。 - 切勿使用损坏的充电器或充电器损坏的导线。如若充电器或者其领先地位受到损坏，立即更换充电器。 - 不要直接使用手电筒直射到人的眼睛，因为它可能会损害视力。
如果充电器不使用时，请从交流电源断开。不要离开充电电池超过一个星期，因为这会缩短电池的寿命。如果电池过度充电可能会发生电池泄漏。 - 始终确保手电筒系统从任何电源断开，并执行任何日常清洁和维护时关闭。
不要试图修理单位或充电器自己。如果有任何问题或疑问，请联系NightSearcher有限公司或其授权经销商。

## モード動作 - バッテリー情報 - 警告

操作
ハイパワー（100%）、低消費電力（15%）、ストロボ（ハイパワー）：懐中電灯は、2つの動作モードがあります
半押しは、テールキャップスイッチが必要なモードを選択します。完全にあなたが必要とされる光のモードを見つけたときにスイッチを押します。
あるいは、必要な光モードを選択するためにオフに切り替え、完全たびにスイッチを押します。完全にオフならばオンにする懐中電灯の背面にあるオン-オフスイッチを押します。
注：5秒以上オフのままにすると、懐中電灯が自動的にフルパワーモードに戻ります。
バッテリーの挿入
テールキャップを外し、LEDライトヘッドに向かって正の電池を入れ、テールキャップスイッチを交換して締めます。
バッテリーの充電
LEDライトヘッド下のカバーを外します。これは、マイクロUSB入力ソケットを明らかにします。
ソケットにケーブルのマイクロUSB側の端を接続し、標準のUSB電源にUSB側の端を接続します（電話充電器/ PC /ラップトップまたは類似の）
充電しながらマイクロUSBソケットの周りのLEDが赤く点灯します。充電が完了すると、LEDが緑色に変わります。
警告
爆発を引き起こす可能性がこれを行うには、過度の熱にさらさないでください。 - 短絡電池の正と負の端を金属物体を使用しないでください。 - 国内の廃棄物でバッテリーを処分しないでください。正しい廃棄方法を使用してください。 - バッテリーの上に直接はんだ付けしないでください。 - バッテリーが濡れてみましょうかwater.-でバッテリーを浸けないでください
子供から離れてバッテリーを保管してください。 - 懐中電灯の電池の動作温度範囲：充電：0°C～45°C/放電へ：-20°C～60°C
一般的な
この取扱説明書で推奨されているもの以外の充電器を使用しないでください。そうしないと、火災、感電やけがの原因になります。 - 損傷した鉛で損傷した充電器や充電器を使用しないでください。充電器やそのリードが破損した場合は、すぐに充電器を交換してください。 - それは自分の視力に損傷を与える可能性がある、人々の目に直接懐中電灯を当てないでください。
充電器が使用されていない場合は、AC電源から取り外してください。これはバッテリーの寿命が短くなりますように、より一週間以内の充電でバッテリーを放置しないでください。バッテリーが充電を超えている場合は電池の液漏れが発生することがあります。 - 常に懐中電灯システムは、任意の電源から切断され、定期的なクリーニングやメンテナンスを行うときにオフになっていることを確認してください。
ユニットを修復したり、自分を充電器にしようとしないでください。何か問題や質問の場合NightSearcher限定または正規販売代理店にお問い合わせください。

## GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 36 months (battery not covered) from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.

**NightSearcher Limited - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur – Farlington – PORTSMOUTH – Hampshire - PO6 1TT – UK**
www.nightsearcher.co.uk