HT-550 - User manual

NightSearcher

Light Source	XPG2-R4 & 2 x NICHIA
Light Output	550 lumens 24 lumens
Running Time	2 to 169 hours
Battery	4 x AA Alkaline
Product Dimensions	L85xD45xH48 (head) L84xD40xH50 (battery pack)
Product Weight	0.283 g
NS Part No	NSHT550
Supplied with	Headtorch, strap, 4 x AA

Mode operation - Product information - Warning

Mode Operation
Single Switch:
- Single press ---- Auto Dimming Mode On > Thanks to the distance sensor, the light will switch from SPOT to FLOOD depending on the application
- Double press ——This will turn on the x2 Nichia side lights for minimal light output and close up application for extended running time
- Press three time ---- The light will turn off

Double Switch (left side - above the diffused optic) FLOOD
- Press once ---- This will turn on the FLOOD light
- Press twice —— This will turn off the light
- From the ON position, a long press on the switch will enable you to dim down and up the light output to the required setting.

Double Switch (right side - above the clear optic) SPOT
- Use the above instruction to operate the SPOT light of the head torch

Rear switch (powerpack)
- Press continously to activate the rear LED from: RED, GREEN, BLUE and the OFF position. From any coloured position, press and hold the switch to activate the flashing mode of the rear LED.

Battery informations
- Unscrew and remove powerpack cap. Remove the old batteries and insert new batteries according to the polarities labels. Replace powerpack cap.
- Remove batteries if not using the headtorch for long period or before storage
- Only use AA batteries alkaline batteries
- **NOTE** : In order to protect the unit – please ensure that the battery's polarity matches the polarity label. Reverse polarity may damage the circuit.

Maintenance
- To clean the light, wipe the lens with a soft cloth and a non-corrosive detergent
- DO NOT look directly into the LED. This can damage eyesight.
- DO NOT expose the battery to fire/high temperatures or extreme wet/cold conditions.

Utilisation - Information produit - Avertissement

Mode de fonctionnement
Interrupteur SIMPLE (inférieur)
- Appuyer une fois --- Auto Dimming Mode ON. Capteur de distance activé, alternance entre le mode SPOT et FLOOD en fonction de la distance d'observation
- Appuyer deux fois — Allumage des x2 Nichia pour les applications de proximité
- Appuyez trois fois — OFF / Extinction de la lampe

Interrupteur DOUBLE (gauche - optique diffusion) FLOOD
- Appuyez une fois -- Cela allumera la lumière INONDATION / FLOOD
- Appuyez deux fois — OFF / Extinction de la lampe
- En position ON, une pression longue sur l'interrupteur vous permettra de régler l'intensité lumineuse sur le réglage requis (clignotement = réglage maxi ou mini)

Interrupteur DOUBLE (droit - optique classique) SPOT
- Utilisez les instructions ci-dessus pour faire fonctionner la LED DISTANCE / SPOT de la torche frontale

Interrupteur arrière (Powerpack)
Appuyez pour activer le clignotement: ROUGE, VERT, BLEU et position OFF. Dans n'importe quelle position de couleur, appuyez et maintenez le bouton pour activer le mode fixe de la LED arrière.

Informations batterie
Dévisser et retirer le couvercle du powerpack. Retirer les anciennes piles et insérer de nouvelles piles selon les indications de polarités. Remettre le couvercle du powerpack.
Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pour une longue période ou stocké.
Utilisez uniquement des piles alcalines AA.
NOTE: Afin de protéger l'unité - assurez-vous que la polarité de la batterie correspond à l'étiquette de polarité. L'inversion de polarité peut endommager le circuit.

Maintenance
Pour nettoyer la lumière, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et un détergent non corrosif
Ne regardez pas directement la LED. Cela peut endommager la vue.
NE PAS exposer la batterie au feu / températures élevées ou à des conditions de froid / humide extrêmes.

Uso - Informacion sobre el producto - Advertencia

Modo de funcionamiento
Interruptor SIMPLE
Pulse una vez --- Modo Auto Dimming ON> Gracias al sensor de distancia, la luz cambiará de inundación del punto dependiendo de la aplicación
Presione dos veces - x2 encendido luces laterales Nichia para una salida de luz mínima y cierre de aplicaciones con rango extendido
Presione tres veces - La luz se apaga

Interruptor DOBLE (lado izquierdo - difusión óptica) INUNDACIONES
Presione una vez - Se iluminará la luz o INNODATION INUNDACIONES
Presione dos veces - Este se apagará la luz
En la posición ON, mantenga pulsado el interruptor le permitirá ajustar la intensidad de la luz en la posición deseada (parpadeante = ajuste máximo o mini)

Interruptor doble (lado derecho - claro óptico) SPOT
- Utilice las instrucciones anteriores para operar el DISTANCIA SPOT LED o de la antorcha delante

Interruptor trasero (Powerpack)
Mantenga pulsado para activar la parte trasera LED: ROJO, VERDE, AZUL y OFF. En cualquier posición de color, mantenga pulsado el botón para activar el modo de flash LED espalda.

Información sobre la batería
Desenrosque y retire la tapa de la unidad motriz. Retire las baterías viejas e inserte nuevas baterías de acuerdo con las etiquetas de polaridad. Vuelva a colocar la tapa de la unidad motriz.
Retire las pilas si el producto no se utiliza durante mucho tiempo o almacenada.
Utilice sólo pilas alcalinas AA.
NOTA: Para proteger la unidad - asegúrese de que la polaridad de la batería coincide con la etiqueta de polaridad. La polaridad inversa puede dañar el circuito.

Mantenimiento
Para limpiar la luz, limpie el objetivo con un paño suave y un limpiador neutro
No mire directamente a los LEDs. Puede dañar la vista.
NO exponga la batería al fuego / altas temperaturas o condiciones de frío / húmedo extrema.

Uso - Informazioni batteria - Attenzione

Modalità di funzionamento
Interruttore SIMPLE
Premere una volta --- Modalità Auto Dimming ON> Grazie al sensore di distanza, la luce passa da SPOT FLOOD a seconda dell'applicazione
Premere due volte - x2 accensione Nichia luci di posizione per una potenza luminosa minimo e vicino applicazioni con range esteso
Premere tre volte - La luce si spegne
Interruttore DOPPIA (lato sinistro - diffusione ottica) ALLUVIONE
Premere una volta - Si accende la luce o INNODATION ALLUVIONE
Premere due volte - Questo spegnere la luce
In posizione ON, premere a lungo il pulsante consente di regolare l'intensità della luce sul l'impostazione desiderata (lampeggiante = impostazione massima o mini)
Interruttore DOPPIA (lato destro - chiaro ottico) SPOT
- Utilizzare le istruzioni di cui sopra per operare il punto di distanza LED o della torcia anteriore
Interruttore posteriore (Powerpack)
Premere e tenere premuto per attivare il LED posteriori: ROSSO, VERDE, BLU e OFF. In ogni posizione di colore, tenere premuto il tasto per attivare la modalità flash LED posteriore.
Informazioni sulla batteria
Svitare e togliere il coperchio della centralina. Rimuovere le vecchie batterie e sostituire le pile in base alle etichette di polarità. Riposizionare il coperchio della centralina.
Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo o conservati.
Utilizzare solo batterie alcaline AA.
NOTA: Per proteggere l'apparecchio - fare in modo che la polarità della batteria corrisponde all'etichetta polarità. L'inversione di polarità può danneggiare il circuito.
Manutenzione
Per pulire la luce, pulire la lente con un panno morbido e un detergente neutro
Non guardare direttamente i LED. Ciò potrebbe danneggiare la vista.
NON esporre la batteria al fuoco / alte temperature o condizioni di freddo estremo / umido.

Betrieb - Produktinformationen - Achtung

Betriebsmodus
Schalter SIMPLE
Drücken Sie einmal --- Auto-Dimm-ON-Modus> Dank des Abstandssensors, wird das Licht von der Punkt-Flut-Schalter je nach Anwendung
Drücken Sie zweimal - Zündung x2 Nichia Seitenlichter für eine minimale Lichtleistung und enge Anwendung mit erweiterter Reichweite
Drücken Sie dreimal - Das Licht erlischt
Doppelschalter (links - optische Diffusion) FLUT
Drücken Sie einmal - Dies wird das Licht oder INNODATION Flutlicht
Drücken Sie zweimal - Dies wird das Licht auszuschalten
In der Position ON, lange drücken Sie den Schalter können Sie die Lichtintensität auf das gewünschte Einstellung anpassen (blinkt = max Einstellung oder mini)
Doppelschalter (rechte Seite - klare optische) SPOT
- Nutzen Sie die obigen Anweisungen, um die LED-Spotabstand zu betreiben oder des vorderen Brenners
Rear-Schalter (Powerpack)
Drücken und halten, um die hintere LED zu aktivieren: ROT, GRÜN, BLAU und OFF. In jeder Farbe Position, drücken und halten Sie die Taste, um den Modus zu aktivieren LED-Blitz zurück.
Informationen zum Akku
Lösen und entfernen Sie die Abdeckung des Powerpack. Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie neue Batterien entsprechend den Polaritäts Etiketten. Setzen Sie die Abdeckung des Powerpack.
Entfernen Sie die Batterien, wenn Produkt nicht für eine lange Zeit verwendet oder gelagert werden.
Verwenden Sie nur AA-Alkalibatterien.
HINWEIS: Um das Gerät zu schützen - stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterie entspricht der Polarität Label. Die umgekehrte Polarität kann die Schaltung beschädigen.
Wartung
So reinigen Sie das Licht aus, reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reiniger
Schauen Sie nicht direkt an den LEDs. Es kann zu Augenschäden führen.
Setzen Sie das Akku / hohen Temperaturen oder Kälte / extreme Feucht feuern.

操作方法-产品信息-注意

操作モード
SIMPLEスイッチ
一度押し---自動調光オンモード>距離センサーのおかげで、光は、用途に応じてスポットfloodから切り替わります
二回押し - 拡張範囲で最小の光出力と密接なアプリケーションのための点火x2日亜のサイドライト
3回押し - ライトが消灯
ダブルスイッチ（左側 - 光拡散）洪水
ボタンを一度押すと、 - これは、光やINNODATION洪水を点灯します
2回押して、 - これは光をオフにします
ONの位置で、長押しは、スイッチを使用すると、必要な設定上の光強度を調整できるようになります（=最大設定やミニ点滅）
ダブルスイッチ（右側 - 明確な光）スポット
- またはフロントトーチのLEDスポット距離を操作するには、上記の手順を使用します
背面スイッチ（パワーパック）
赤、緑、青とOFF：Enterキーを押して、LEDリアを活性化するために保持し。任意の色の位置では、プレスとモードを有効にするにはボタンを押したままではフラッシュバックLED。
バッテリー情報
パワーパックのカバーを外し、取り外します。古い電池を取り外し、極性のラベルに応じて新しい電池を挿入します。パワーパックのカバーを取り付けます。
製品を長時間使用または保存されていない場合は、電池を取り外してください。
だけ単3アルカリ電池を使用しています。
注：ユニットを保護するために - バッテリーの極性が極性ラベルと一致していることを確認してください。逆極性は、回路が損傷することがあります。
メンテナンス
光をきれいにするには、柔らかい布と中性クリーナーでレンズをきれいに
LEDを直接見ないでください。それは視力を損傷する恐れがあります。
/高温または低温状態/極端な高温多湿を発射にさらさないでください。

モード動作 - バッテリー情報 - 警告

操作模式
开关简单
按一次---自动调光ON模式>由于距离传感器，光线会从SPOT FLOOD根据应用切换
按两次 - 点火X2日亚侧记为最小的光输出和关闭应用程序扩展范围
按三下 - 灯光熄灭
双开关（左侧 - 光扩散）FLOOD
按一次 - 这将点亮灯光或INNODATION FLOOD
按两次 - 这将关灯
在ON位置时，长按开关将允许您调整光线强度上所需要的设定（闪动=最大值设置或迷你）
双开关（右侧 - 清晰的光学）SPOT
- 使用上面的说明来操作LED光点距离或前火炬
后开关（动力组）
按住激活后LED：红，绿，蓝和关闭。在任何颜色的位置上，按住按钮，激活模式LED闪回。
电池信息
拧开并取下动力组的封面。取出旧电池，插入根据极性标记新电池。更换动力组的封面。
如果产品不使用很长一段时间或存储取出电池。
仅使用AA碱性电池。
注：为保护单位 - 确保电池极性极性标记相符。极性相反可能损坏电路。
保持
要清洁光，用软布和中性清洁剂来清洁镜头
不要直视发光二极管。它可能会损害视力。
不要将电池暴露在火/高温或低温条件下/极端潮湿。

GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months (battery not covered) from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.