TECHNICAL SPECIFICATION

Light Output	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) |100 lumens
Light Source	Cree® XM-L T6 LED
Running Time	2hrs (100%)|14hrs (50%) |25hrs (10%)
Charge Time	2.5 hrs
Battery	2 x 26650 Li-ion rechargeable
Product Size (mm)	150 x 40 x 33
Product Weight (kg)	208g
NS Part No	NSMEGAZOOM
Supplied with	Flashlight, wrist strap, 2 x batteries, charger block, vehicle adaptor, universal mains charger

LED ASSEMBLY REPLACEMENT

The Cree® XLAMP XM-L LEDs can last 50,000hrs+ and seldom needs to be replaced. If there is any malfunction of LED, please contact Nightsearcher Limited or an authorised distributor.

BATTERY INFORMATION

INSTALLING THE BATTERY

Unscrew the tail cap.
Insert the battery into the barrel, with the positive (+) end of battery towards the flashlight head.
Fasten the tail cap tightly. Press the tail cap push button to test.
NOTE: Always insert the battery into the charger according to the positive (+) and negative (-) mark as reverse polarity may damage the charger and the battery.

BATTERY CHARGING

Ensure the flashlight is switched OFF and remove the battery.
Choose relevant adaptor head then connect the charger to AC power supply;
Insert the batteries into the charging tray, ensuring the polarity is correct, failure to do so will result in damage to both the batteries and the charger .

..ON / OFF AND MODE OPERATION

The ON/OFF switch is located in the tail of the flashlight;
Press the switch once and the flashlight will turn ON (100%), twice for 50 %, third for 10%, fourth for strobe and fifth for SOS.
The light head bezel can be pushed forward to focus the beam to a spot light and push backwards to achieve a flood beam.

MAINTENANCE

Use a small brush or blow dry air to clean any dust inside the reflector.
Use lens cleaner and cotton swab, to remove any fingerprints on the lens.
Clean the threads twice a year and apply a thin coat of silicon-based lubricant.
Do not use petroleum-based lubricant on the waterproof O-rings as this may cause damage
If water gets inside the flashlight, remove the battery immediately and place in a well ventilated area.

SAFETY PRECAUTIONS

The instructions hereunder list the safety measures for operating your flashlight, battery and chargers:

BATTERY

Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion.
Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery.
Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal.
Do not solder directly on to the battery.
Do not let the battery become wet or immerse the battery in water.
If there is evidence of leakage from the battery do not touch the battery with bare hands. If your skin or your clothes come into contact with any leaked substance from the battery, clean with water immediately.
Should any leaked substance from the battery come into contact with your eyes, do not rub your eyes. Rinse with clean water immediately and seek medical assistance.
Keep the battery away from children.
The operating temperature range of the flashlight's battery is listed below :
- Charging: 0°C to 45°C / Discharging: -20°C to 60°C

GENERAL

Do not use any chargers other than those provided. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury
Never use a damaged charger or charger with damaged lead. Should the charger or its lead become damaged, replace the charger immediately.
Do not shine the flashlight directly into people's eyes, as it may damage their eyesight.
If the charger is not in use, please disconnect it from the AC power supply. Do not leave the battery on charge for more than one week as this will shorten the battery life. Battery leakage may occur if the battery is over charged.
Do not pull the lead of the charger when disconnecting it from the AC Power supply.
Do not use an extension lead. Connect the charger directly into an electrical socket.
Always make sure the flashlight system is disconnected from any power sources and turned off when performing any routine cleaning or maintenance. Do not try to repair the unit or charger yourself.
In case of any problems or questions please contact Nightsearcher Limited or an authorised distributor.

Warranty

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct.

Address and contact details;
NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
UK
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

If upon inspection it is found that the fault occurring is due to defective materials or workmanship, repairs will be carried out free of charge. This guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless / unsafe handling, alterations, accidents, or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd.

Batteries are consumable items and are not covered by this guarantee. Your guarantee is not effective unless you can produce a dated receipt of purchase.

Please note that this guarantee does not affect your statutory rights.

SPECIFICATION

Sortie lumineuse	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) |100 lumens
Source Lumineuse	Cree® XM-L T6 LED
Autonomie	2hrs (100%)|14hrs (50%) |25hrs (10%)
Durée de charge	2.5 hrs
Batterie	2 x 26650 Li-ion rechargeable
Dimension Produit (mm)	150 x 40 x 33
Poids Produit (kg)	208g
NS Part No	NSMEGAZOOM
Fourni avec	Lampe-torche, dragonne, 2 x batteries, base de chargement, chargeur secteur universal, vehivule et

INFORMATION LED

Les Cree® XLAMP XM-L LED peuvent durer 50.000 heures + et ont rarement besoin d'être remplacé. Si il y a un problème de fonctionnement de LED, merci de prendre contact avec Nightsearcher Limited ou un distributeur agréé.

BATTERIE INFORMATION

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Dévissez l'interrupteur à l'arrière de la lampe.
Insérez la batterie dans le canon, avec l'extrémité (+) positive de la batterie vers la tête de la lampe.
Fixer fermement l'interrupteur. Appuyez sur le bouton-poussoir pour tester.
REMARQUE: Toujours insérer la batterie dans le chargeur en fonction de la borne positive (+) et négatif (-). L'inversion de polarité peut endommager le chargeur et la batterie.

CHARGE DE LA BATTERIE

S'assurer que la lampe est éteinte et retirer la batterie.
Brancher le chargeur à alimentation en courant alternatif;
Insérez les piles dans le compartiment de charge, en vous assurant que la polarité est correcte, le défaut de le faire entraînera des dommages à la fois sur les batteries et le chargeur.
Lorsque les batteries sont en charge les voyants orange 3 (1 jeu par batterie) clignote en orange. Les batteries sont complètement chargées lorsque les 3 LED jaunes restent sur orange fixe.

MODE D'ALLUMAGE

Le commutateur marche / arrêt est situé à l'arrière de la lampe;
Appuyez sur le bouton une fois la lampe se met en marche (100%), deux fois pour 50%, le troisième 10%, le quatrième et le cinquième pour stroboscope et SOS.
La tête peut être poussé vers l'avant pour focaliser le faisceau d'un projecteur et pousser en arrière pour obtenir un faisceau d'inondation.

ENTRETIEN DE LA TORCHE

Utiliser une petite brosse ou souffler de l'air sec pour nettoyer toute la poussière à l'intérieur du réflecteur.
Utiliser un nettoyant pour lentilles et un coton-tige, pour enlever les traces de doigts sur la lentille.
Nettoyer les filets deux fois par an et appliquer une fine couche de lubrifiant à base de silicone.
Ne pas utiliser de lubrifiant à base de pétrole sur les joints toriques étanches, car cela pourrait causer des dommages
Si l'eau pénètre à l'intérieur de la lampe de poche, retirez immédiatement la batterie et le placer dans un endroit bien ventilé.

MESURES DE SECURITE

Les instructions ci-dessous listent les mesures de sécurité pour l'utilisation de votre lampe, piles et chargeurs:

BATTERIE

Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive le faire peut provoquer une explosion.
Ne pas utiliser d'objets métalliques pour court-circuiter l'extrémité positive et négative de la batterie.
Ne pas jeter pas la batterie avec les ordures ménagères, s'il vous plaît utiliser la méthode de traitement appropriée.
Ne pas souder directement sur la batterie.
Ne pas laisser la batterie devenir humide ou ne pas immerger la batterie dans l'eau.
Si des signes de fuites de la batterie sont visibles ne pas toucher a batterie avec les mains nues. Si votre peau ou vos vêtements entrent en contact avec une substance fuite de la batterie, nettoyer à l'eau immédiatement.
Si une substance fuite de la batterie entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincer à l'eau immédiatement et consultez un médecin.
Conservez la batterie hors de portée des enfants.
La gamme de température de fonctionnement de la batterie de la lampe de poche est ci-dessous:
- Charge: 0 ° C à 45 ° C / Décharge: -20 ° C à 60 ° C

GENERAL

Ne pas utiliser des chargeurs autres que ceux prévues. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, de choc électrique ou de blessure
Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou le chargeur avec fil endommagé. Si le chargeur ou le plomb est endommagé, remplacez immédiatement le chargeur.
Ne pas briller la lampe de poche directement dans les yeux des gens, car cela pourrait endommager la vue.
Si le chargeur n'est pas utilisé, s'il vous plaît le débrancher de l'alimentation secteur. Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine que ce sera de raccourcir la durée de vie de la batterie. Une Fuite de la batterie peut se produire si la batterie est trop chargée > 1 semaine en continue.
Ne tirez pas sur le fil du chargeur pour le débrancher de l'alimentation secteur.
Ne pas utiliser une rallonge. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique.
Toujours s'assurer que le système de lampe est déconnecté de toute source de puissance et désactivé lorsque le nettoyage ou l'entretien de routine. Ne pas essayer de réparer l'appareil ou le chargeur vous-même.
En cas de problèmes ou de questions s'il vous plaît contacter Nightsearcher Limited ou un distributeur agréé.

GARANTIE

Les produits NightSearcher sont minutieusement testés et inspectés avant envoi et sont garantis contre tout défaut de matériel ou de main d'œuvre pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat, sous réserve de suivi des instructions fournies.
Si vous rencontrez des problèmes avec vos produits NightSearcher, merci de retourner l'intégralité du kit à votre revendeur ou en contactant NightSearcher Ltd directement.

Adresse et contact;
NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
UK
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

FICHA TECNICA

Emisión de luz	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) |100 lumens (10%)
Fuente de luz	Cree® XM-L T6 LED
Duración	2hrs (100%)|14hrs (50%) |25hrs (10%)
Tiempo de Carga	2.5 hrs
Batería	2 x 26650 Li-ion rechargeable
Dimensiones	150 x 40 x 33
Peso del Producto	208g
NS Part No	NSMEGAZOOM
Incluye	Linterna, correa para la muñeca, 2 baterías, bloque, adaptador de coche, cargador universal y las manos

INFORMACION LED

Los LED XM-L Cree® XLAMP pueden durar 50.000 horas + y rara vez necesitan ser reemplazados. Si existe un mal funcionamiento de los LED, gracias a ponerse en contacto Nightsearcher Limited o un distribuidor autorizado.

BATTERIA INFORMACION

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Retire el interruptor en la parte posterior de la lámpara.
Colocar la batería en el cañón, con el extremo positivo (+) de la batería a la cabeza de la lámpara.
Establecer firmemente el interruptor. Pulse el botón para probar.
NOTA: Siempre inserte la batería en el cargador de acuerdo con el positivo (+) y negativo (-). Invertir la polaridad puede dañar el cargador y la batería.

CARGA DE LA BATERÍA

Asegúrese de que la lámpara está apagada y retire la batería.
Conecte el cargador a la red eléctrica;

USO DEL PRODUCTO

El interruptor de encendido / apagado se encuentra en la parte posterior de la lámpara;
Pulse el botón una vez que la luz se enciende (100%), dos veces para el 50%, el tercero 10%, cuarto y quinto para estroboscópico y SOS.
La cabeza puede ser empujado hacia adelante para enfocar el haz de un reflector y empuje hacia atrás para obtener una viga de la inundación.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Use un cepillo pequeño o sople aire seco para limpiar el polvo en el interior del reflector.
Use un limpiador de lentes y un hisopo de algodón para quitar las huellas dactilares en el objetivo.
Limpiar dos veces al año y aplicar una fina capa de lubricante de silicona.
No utilice lubricantes a base de petróleo en el O-ring sellado, ya que esto puede causar daños
Si el agua se mete dentro de la linterna, quite inmediatamente la batería y colóquela en un lugar bien ventilado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las instrucciones a continuación la lista de las precauciones de seguridad al utilizar tu linterna, baterías y cargadores:

BATERÍA

No exponga la batería a temperaturas altas, lo que puede causar una explosión.
No utilice objetos metálicos para cortocircuitar el extremo positivo y negativo de la batería.
No ponga la batería en la basura doméstica, por favor, utilice el método apropiado de tratamiento.
No suelde directamente sobre la batería.
No deje que la batería se moje o no sumerja la batería en agua.
Si hay indicios de fugas de la batería se puede ver no tocar la batería con las manos desnudas. Si su piel o la ropa entran en contacto con una sustancia pérdidas en la batería, lave con agua inmediatamente.
Si una sustancia fuga de la batería entra en contacto con sus ojos, no se frote los ojos. Enjuague con agua inmediatamente y consulte a un médico.
Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
El rango de temperatura de funcionamiento de la batería de la linterna es a continuación:
- Carga: 0 ° C a 45 ° C / de la descarga: -20 ° C a 60 ° C

GENERAL

No utilice cargadores distintos de los previstos. No hacerlo podría causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones
No utilice nunca un cargador dañado o el cargador con el cable dañado. Si el cargador o el cable está dañado, sustituya inmediatamente el cargador.
No brilla la linterna directamente a los ojos de la gente, ya que esto puede dañar la vista.
Si el cargador no está en uso, desconecte de la red eléctrica. No deje las baterías durante más de una semana que acortará la vida útil de la batería. Una batería con fugas puede ocurrir si la batería se sobrecarga> 1 semana a continuamente.
No tire del cable del cargador para desconectarlo de la red eléctrica.
No utilice un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente a una toma eléctrica.
Siempre asegúrese de que el sistema de lámpara esté desconectado de cualquier fuente de energía y se desactiva cuando la limpieza o el mantenimiento de rutina. No intente reparar el dispositivo o cargador por su cuenta.
En caso de problemas o preguntas por favor póngase en contacto con Nightsearcher Limited o un distribuidor autorizado.

GARANTIA

Los productos NightSearcher están sometidos a pruebas exhaustivas y son inspeccionados antes de su envío. Están garantizados contra materiales defectuosos y problemas de fabricación durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra siempre que se hayan seguido las instrucciones adjuntas.
En el caso de que hubiera algún problema, devuelva su producto NightSearcher junto con todos los cargadores al establecimiento de compra o póngase en contacto directamente con NightSearcher Ltd.

Dirección y detalles de contacto:
NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
REINO UNIDO
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

Safe disposal of waste electrical products, batteries and bulbs

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. **Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.**

NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
UK
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

NIGHTSEARCHER

NSMEGAZOOM

USER MANUAL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtstärke	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) |100 lumens
Lichtquelle	Cree® XM-L T6 LED
Leuchtdauer	2hrs (100%)|14hrs (50%) |25hrs (10%)
Ladedauer	2.5 hrs
Batterie	2 x 26650 Li-ion rechargeable
Produktmaße (mm)	150 x 40 x 33
Produktgewicht (kg)	208g
Artikelnummer	NSMEGAZOOM
Lieferumfang	Taschenlampe, Handschlaufe, 2 x Batterien, Ladeblock, KFZ-Adapter, Universal-Ladegerät und

LED INFORMATION

Die XM-L LEDs können Cree® XLAMP 50.000 Stunden + dauern und nur selten ersetzt werden müssen. Wenn es eine Fehlfunktion der LEDs, danke an Night Limited oder einen autorisierten Händler in Verbindung setzen.

Informationen zum Akku

Entfernen Sie den Schalter auf der Rückseite der Lampe.
Setzen Sie den Akku in den Lauf, mit dem Ende (+) positiv von der Batterie an den Lampenkopf.
Stellen Sie den Schalter fest. Drücken Sie die Taste, um zu testen.
HINWEIS: Die Batterie immer nach der positiven (+) und negativen einfügen in das Ladegerät (-). Vertauschen der Polarität kann das Ladegerät und Akku beschädigen.

AKKU-LADE

Stellen Sie sicher, dass die Lampe aus, und entfernen Sie den Akku.
Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz;
Setzen Sie die Batterien im Kofferraum, so dass die richtige Polung wird das versäumt, so in Schäden am Akku und Ladegerät führen.
Wenn die Batterien aufgeladen werden die orange LED 3 (1 Satz pro Batterie) blinkt orange. Die Batterien sind voll geladen, wenn die gelbe LED 3 bleiben dauerhaft gelb.

ON / OFF und die Betriebsart

Der Ein / Aus-Schalter auf der Rückseite der Lampe angeordnet ist;
Drücken Sie die Taste einmal, das Licht schaltet sich ein (100%), zweimal für 50%, 10% im dritten, vierten und fünften für Strobe und SOS.
Der Kopf kann nach vorne geschoben werden, um den Strahl eines Scheinwerfers zu konzentrieren und zurückschieben, um eine Hochwasserstrahl zu bekommen.

BLITZ PFLEGE

Mit einem kleinen Pinsel oder blasen trockene Luft zu reinigen, Staub im Reflektor.
Verwenden Sie einen Linsenreiniger und ein Wattestäbchen, um Fingerabdrücke auf der Linse zu entfernen.
Reinigen Netze zweimal im Jahr und eine dünne Schicht Silikonfett.
Verwenden Sie keine Erdöl-basierten Schmiermittel auf den O-Ring abgedichtet, da dies zu Schäden führen
Wenn Wasser in der Taschenlampe, ziehen Sie sofort den Akku und legen Sie sie in einem gut

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die folgenden Anweisungen Liste der Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Ihren Taschenlampe, Batterien und Ladegeräte:

AKKU

Sie den Akku nicht übermäßiger Hitze aus, so kann eine Explosion verursachen.
Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Kurzschlüsse die positiven und negativen Ende der Batterie.
Sie nicht den Akku nicht in den Hausmüll, nutzen Sie bitte die entsprechende Methode der Behandlung.
nicht löten auf die Batterie.
Lassen Sie sich nicht die Batterie nass oder die Batterie nicht in Wasser eintauchen.
Bei Anzeichen von Auslaufen der Batterie zu sehen nicht, um eine Batterie mit bloßen Händen zu berühren. Wenn Ihre Haut oder Kleidung in Berührung kommt, mit einem Akku Flüssigkeit aus Stoff, mit Wasser spülen sofort.
Wenn eine Batterie auslaufen Substanz in Kontakt mit den Augen kommt, nicht die Augen zu reiben. Sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.
Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.
Der Betriebstemperaturbereich der Batterie der Taschenlampe unter:
- Laden: 0 ° C bis 45 ° C / Entladung: -20 ° C bis 60 ° C

ALLGEMEINE

Verwenden Sie keine anderen als die vorgesehenen Ladegeräten. Andernfalls könnte ein Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen
Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder das Ladegerät nicht mit beschädigtem Kabel. Wenn das Ladegerät oder Blei beschädigt ist, ersetzen Sie das Ladegerät sofort.
Sie die Taschenlampe direkt in die Augen der Menschen leuchten nicht, da dies zu Augenschäden führen.
Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, trennen von der Stromversorgung. Lassen Sie die Akkus nicht länger als eine Woche, die die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Eine undichte Batterie kann auftreten, wenn die Batterie überladen> 1 Woche kontinuierlich.
Ziehen Sie nicht das Ladegerät Draht, um sie vom Netz zu trennen.
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Stecken Sie das Ladegerät direkt in eine Steckdose.
Achten Sie immer darauf, dass das Lampensystem von jeder Stromquelle getrennt und ausgeschaltet, wenn die Reinigung oder die routinemäßige Wartung. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder das Ladegerät selbst zu.
Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte Night Limited oder einen autorisierten Händler.
belüfteten Ort.

GARANTIE

NightSearcher-Produkte werden vor dem Versand sorgfältig getestet und geprüft und weisen für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Kaufdatum garantiert keine Material- und/oder Ausführungsfehler auf, sofern die Bedienungsanleitung genauestens befolgt wird.
Sollten Sie mit Ihrem NightSearcher-Produkt Probleme haben, senden Sie es bitte komplett mit dem jeweiligen Ladegerät an Ihren Händler zurück oder wenden Sie sich direkt an NightSearcher Ltd.
Wenn festgestellt wird, dass es sich um einen Material- und/oder Ausführungsfehler handelt, wird Ihr Gerät kostenfrei repariert. Diese Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß oder bei Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch, nachlässiger oder unsicherer Handhabung, Veränderungen am Gerät oder Unfällen, oder wenn bereits von nicht durch NightSearcher Ltd. autorisierte Personen Reparaturen an dem Gerät versucht oder vorgenommen haben. Batterien sind Verbrauchsmaterialien und daher nicht Gegenstand der Garantieleistung. Die Garantie findet nur dann Anwendung, wenn der Kauf durch

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione luminosa	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) |100 lumens (10%)
Sorgente luminosa	Cree® XM-L T6 LED
Durata	2hrs (100%)|14hrs (50%) |25hrs (10%)
Tempo di ricarica	2.5 hrs
batteria	2 x 26650 Li-ion rechargeable
Dimensioni del prodotto (mm)	150 x 40 x 33
Peso del prodotto (kg)	208g
NS Part No	NSMEGAZOOM
Fornito con	Torcia elettrica, cinturino da polso, 2 batterie, blocco, adattatore per veicolo, caricabatterie uni-

LED INFORMATION

I LED XM-L CREE® XLAMP possono durare 50 mila ore + e raramente bisogno di essere sostituito. Se c'è un malfunzionamento del LED, grazie di contattare Nightsearcher Limited o un distributore autorizzato.

BATTERY INFORMATION

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Rimuovere l'interruttore sul retro della lampada.
Inserire la batteria nella canna, con l'estremità (+) positivo dalla batteria alla testa della lampada.
Impostare l'interruttore saldamente. Premere il pulsante per verificare.
NOTA: Inserire sempre la batteria nel caricatore secondo il positivo (+) e negativo (-). L'inversione di polarità può danneggiare il caricabatterie e la batteria.

CARICA BATTERIA

Assicurarsi che la lampada è spenta e rimuovere la batteria.
Collegare il caricabatterie a corrente alternata;
Inserire le batterie nel vano di carico, assicurandosi che la polarità sia corretta, l'incapacità di farlo si tradurrà in un danno sia per la batteria e il caricabatterie.
Quando le batterie sono in carica il LED arancione 3 (1 set per batteria) lampeggia con luce arancione. Le batterie sono completamente cariche quando il LED giallo 3 rimangono sul giallo fisso.

ON / OFF MODE OPERATION

L'interruttore on / off si trova sul retro della lampada;
- Premere il tasto una volta la luce si accende (100%), due volte per il 50%, il terzo il 10%, quarto e quinto per strobo e SOS.
- La testa può essere spinto in avanti per focalizzare il fascio di un proiettore e spingere indietro per ottenere un fascio luminoso.

MAINTENANCE

- Utilizzare una piccola spazzola o soffiare aria secca per pulire la polvere all'interno del riflettore.
- Utilizzare un detergente per lenti e un tampone di cotone per rimuovere le impronte digitali sulla lente.
- Reti pulite due volte l'anno e applicare un sottile strato di grasso al silicone.
- Non utilizzare lubrificanti a base di petrolio sul O-ring sigillato, in quanto ciò potrebbe causare danni
- Se l'acqua penetra all'interno della torcia, rimuovere immediatamente la batteria e riporla in un luogo ben ventilato.

PRECAUTIONS

Le istruzioni riportate di seguito elenco le misure di sicurezza quando si usa la torcia elettrica, batterie e caricabatterie:

BATTERIA

Non esporre la batteria a calore eccessivo quindi può causare un'esplosione.
Non utilizzare oggetti metallici per cortocircuitare il polo positivo e negativo della batteria.
Non mettere la batteria con i rifiuti domestici, si prega di utilizzare il metodo appropriato di trattamento.
Non saldare direttamente sulla batteria.
Non lasciare che la batteria si bagni o non immergere la batteria in acqua.
Se segni di perdite dalla batteria può essere visto non toccare una batteria a mani nude. Se la pelle o gli indumenti viene in contatto con una sostanza perdite della batteria, lavare immediatamente con acqua.
Se una sostanza perdite della batteria viene a contatto con gli occhi, non strofinare gli occhi. Sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
La gamma di temperature di funzionamento della batteria della torcia è qui sotto:
- Carico: 0 ° C a 45 ° C / Scarico: -20 ° C a 60 ° C

GENERALE

Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli previsti. Non farlo potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni
Non utilizzare mai un caricatore danneggiato o caricatore con il cavo danneggiato. Se il caricabatterie o il cavo sono danneggiati, sostituire immediatamente il caricabatterie.
Non puntare la torcia direttamente negli occhi della gente in quanto ciò potrebbe causare danni alla vista.
Se il caricabatterie non è in uso, scollegare dalla rete elettrica. Non lasciare le batterie per più di una settimana che si riduce la durata della batteria. Una batteria che perde si può verificare se la batteria viene sovraccaricata> 1 sett continuamente.
Non tirare il filo del caricatore di scollegarlo dalla rete elettrica.
Non utilizzare una prolunga. Collegare il caricatore direttamente ad una presa elettrica.
Assicurarsi sempre che il sistema lampada è scollegato dalla presa di corrente e si spegne durante la pulizia o la manutenzione di routine. Non tentare di riparare il dispositivo o caricatore da soli.
In caso di problemi o domande si prega di contattare Nightsearcher Limited o un distributore autorizzato.

GARANTIE

I prodotti NightSearcher sono stati accuratamente collaudati ed ispezionati prima della spedizione e sono garantiti privi di difetti nei materiali e nelle lavorazioni per un periodo di 12 mesi dalla data d'acquisto, purché vengano seguite le istruzioni qui allegate.

Nel caso di problemi con i prodotti NightSearcher, si prega di rendere l'articolo, completo degli eventuali caricatori, al punto di acquisto, oppure di contattare direttamente NightSearcher Ltd.

Qualora, all'atto dell'ispezione, si riscontrino guasti dovuti a lavorazioni o materiali difettosi, le relative riparazioni verranno eseguite gratuitamente. Questa garanzia non vale per la normale usura, né copre eventuali danni causati da errato utilizzo, manipolazioni incaute, alterazioni, incidenti o riparazioni tentate o eseguite da personale non preventivamente autorizzato da NightSearcher Ltd. La garanzia NightSearcher non è valida senza una ricevuta d'acquisto provvista di data.

技術仕様

光出力	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) | 100 lumens
光源	Cree® XM-L T6 LED
時間を実行している	2hrs (100%)| 14hrs (50%) | 25hrs (10%)
充電時	2.5 hrs
バッテリー	2 x 26650 Li-ion rechargeable
製品サイズ	150 x 40 x 33
製品重量	208g
NS部品番号	NSMEGAZOOM
付属の	Flashlight, wrist strap, 2 x batteries, charger block, vehicle adaptor, universal mains

XM-Lクリーの**XLamp** LEDは50,000時間+最後はほとんど交換する必要がないことができます。 LEDの動作不良がある場合は、Nightsearcher限定または認定販売代理店にお問い合わせをお願い致します。

バッテリー情報

バッテリの取り付け
・ランプの背面にあるスイッチを削除します。
・ランプヘッドへのバッテリーのプラス側（+）と、バレル内に電池を入れます。
・しっかりとスイッチを設定します。テストするためのボタンを押します。
注：常に正（+）とマイナスに応じて充電器にバッテリーを挿入します（ - ）。極性を逆にすると、充電器とバッテリーを損傷する可能性があります。
充電
・ランプが消灯していることを確認して、バッテリーを取り外します。
・AC電源に充電器を接続します。
・極性が正しいことを確認して、貨物エリアに電池を入れ、これを怠ると、バッテリーと充電器の両方に損傷が発生します。
・電池はオレンジ色の充電された場合（バッテリにつき1セット）3 LEDのオレンジ色に点滅します。黄色い3が黄色の点灯に残りのLEDときは、電池が完全に充電されています。

ON / OFF Mode動作

オン/オフスイッチ、ランプの背面に位置しています。
ボタンを押して、光が（100％）をオンに1回、2回50％、第三の10％、第4、ストロボやSOSのための第五。
ヘッドはサーチライトのビームを集束し、フラッドビームを得るためにプッシュバックを前方に押し込むことができる。

懐中電灯のメンテナンス

・小さなブラシを使用するか、反射板内部のほこりをきれいにするために乾燥空気を吹き込む。
・レンズに指紋を削除するレンズクリーナーと綿棒を使用してください。
年二回のクリーンネットを・とシリコーン潤滑剤の薄い層を適用します。
これは損傷を与える可能性があるとして・、密封されたOリングに石油系の潤滑剤を使用しないでください
・水が懐中電灯中に入った場合は、すぐに電池を取り外してから風通しの場所に置きます。

安全上の注意

リストの安全上の注意事項には、以下の手順あなたの懐中電灯、電池や充電器を使用した。
バッテリー
・爆発を引き起こす可能性がありますので、過度の熱にさらさないでください。
・短絡電池の正と負の端を金属物を使用しないでください。
・家庭廃棄物と一緒にバッテリーを入れないでないで、治療の適切な方法を使用してください。
・バッテリーに直接はんだ付けしないでください。
・バッテリーが濡れないようにしてください、または水にバッテリーを浸けないでください。
・バッテリからの漏れの兆候が素手でバッテリーに触れないように見ることができます。皮膚や衣服は、直ちに水で洗い流し、バッテリーのリーク物質に触れた場合。
・バッテリーリーク物質が目に入った場合、目をこすらないでください。すぐに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
・子供の手の届かないところにバッテリーを保管してください。
・懐中電灯の電池の動作温度範囲は以下のとおりである。
- 負荷：0℃～45℃/放電：-20℃から60℃

GENERAL

・意図した以外の充電器を使用しないでください。そうしないと、火災、感電やけがの原因となります
・破損したコードを使用して損傷した充電器や充電器を使用しないでください。充電器やリードが損傷している場合は、ただちに充電器を交換してください。
これは視力に損傷を与える可能性がある・人の目に直接懐中電灯を照らすしないでください。
充電器が使用されていない場合・、主電源から切り離してください。バッテリーの寿命が短くなります
週間以上バッテリーを放置しないでください。バッテリーは1週間連続して>過充電されている場合漏れたバッテリーが発生する可能性があります。
・主電源から切断する充電器の線を引っ張らないでください。
・延長コードは使用しないでください。コンセントに直接充電器を差し込みます。
・常にランプシステムは、任意の電源から切断し、清掃や日常的なメンテナンス時にオフになっていることを確認してください。デバイスを修復するか、自分で充電器にしないでください。
問題や質問の場合はNightsearcher限定または正規販売代理店にお問い合わせください。

保証

NightSearcher製品は、慎重にテストし、出荷前に検査し、購入日から12ヶ月の期間のための不完全な材料および製造上から自由であることが保証されて、同封の説明書に従っていることを提供されてきた。

あなたNightSearcher製品で問題が発生したはず、購入のあなたの場所に任意の充電器との完全な項目を、返却またはNightSearcher株式会社直接お問い合わせください。
検査時には、障害回出現が欠陥材料または製造上に起因することが判明した場合、修理は無償で行われる。この保証は、通常の摩耗に適用され、涙、またそれはどんな誤用によって生じた損傷、不注意または安全で取り扱い、変更、事故、またはNightSearcher株式会社からの事前の承認なしにしようとしたり、任意の職員によって行われた修理をカバーしていません
ご購入の日付入り領収書を生成することができない限り、あなたのNightSearcher保証は有効ではありません。

この保証はあなたの法的権利に影響を及ぼさないことに注意してください。
いつでも、あなたがこの製品または本製品の部品を処分する必要がある場合は、廃電気製品、電球や電池は、通常の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことに注意してください。施設が存在する場合リサイクル。アドバイスをリサイクルのために地方自治体に確認してください。また、NightSearcherは終末期で、この製品の領収書を取ることが、あなたに代わってそれをリサイクルします満足しています。

技术规格

光输出	1000 lm (100%)| 500 lm (50%) |100 lumens (10%)
光源	Cree® XM-L T6 LED
运行时间	2hrs (100%)|14hrs (50%) |25hrs (10%)
充电时间	2.5 hrs
电池	2 x 26650 Li-ion rechargeable
产品尺寸（mm）	150 x 40 x 33
产品重量（kg）	208g
NS型号	NSMEGAZOOM
提供	手电筒，腕带，2个电池，充电器块，汽车适配器，通用电源充电器和携带箱。

在XM-LCree®的XLamp LED可以持续50000小时+，很少需要更换。如果LED的故障，谢谢联系Nightsearcher有限公司或授权经销商。

电池信息

安装电池
・拆下开关在灯的背面。
・将电池插入枪管，用端（+），从电池到灯头正面。
・牢固树立开关。按下按钮，以测试。
注：请务必将电池插入充电器根据正极（+）和负极（ - ）。极性反转会损坏充电器和电池。
电池充电
・确保灯灭了，并取出电池。
・将充电器连接到交流电源;
・插入电池的货物区域，确保极性是正确的，不这样做会导致损坏这两个电池和充电器。
・当电池充电时橙色LED 3（1元电池组）闪烁橙色。电池完全充电时，黄色LED指示灯3保持在稳定的琥珀色。

开/关和模式的工作原理

开/关开关位于灯的背面;
・按一下灯亮（100％），两次为50％，第三个10％，第四次和第五次的频闪和SOS按钮。
・头可以向前推进重点探照灯的光束，并推回得到泛光。

手电筒维护

・使用小毛刷或吹干燥的空气来清洗反射器内的灰尘。
・使用镜头清洁剂和棉签去除镜头上的指纹。
・清洁网每年两次，并涂上薄薄一层硅树脂润滑剂。
・不要将O形圈密封上使用石油基润滑剂，因为这可能会造成的损害
・如果有水进入电筒内部，请立即取出电池，并将其放置在通风良好的地方。

安全注意事项

使用手电筒，电池和充电器时，下面列表中的安全注意事项的说明：

电池

・不要使电池过热，可能会导致爆炸。
・不要使用金属物体短路电池的正和负端。
・不要不要把电池与生活垃圾，请用合适的治疗方法。
・不要直接焊接在电池上。
・不要让电池沾湿或不将电池浸入水中。
・如果泄漏的电池标志可以看出，不要接触电池用裸手。如果你的皮肤或衣服进来了电池泄漏物质，立刻用清水冲洗。
・如果电池泄漏物质进入你的眼睛，不要用手揉眼睛。立即用清水冲洗并就医。
・将电池放在儿童接触不到的地方。
・手电筒的电池的操作温度范围为如下：
- 负载：0℃至45℃ /放电：-20℃至60℃

一般

・不要使用充电器高于预期等。否则可能会导致火灾，触电或受伤
・切勿使用损坏的充电器或充电器损坏的电源线。如果充电器或导线损坏，请立即更换充电器。
・不要直接照射的手电筒进入人的眼睛，否则可能损害视力。
・如果充电器不使用时，请从主电源断开。请勿将电池的一个多星期，这将缩短电池的使用寿命。可能会发生漏液的电池，如果电池过度充电>1周不断。
・不要拉扯充电器电线从电源断开。
・不要使用延长线。直接将充电器插入电源插座。
・务必确保灯系统从任何电源清洁或日常维护时断开并关闭。不要试图对设备进行维修或充电器自己。
如有问题或疑问请联系Nightsearcher有限公司或授权的经销商。

担保

已仔细测试NightSearcher产品，检验合格后方可装运，并保证是免费的，从一个从购买之日起12个月内有缺陷的材料和工艺，已遵循随附的说明。

如果您遇到问题您的NightSearcher产品，请回到你的地方或购买的项目，完全与任何充电器，或联系有限公司NightSearcher直接。
如果经检查发现，故障发生是由于材料或工艺缺陷，维修将进行免费的。此担保不适用正常的磨损和撕裂，也不包括任何因使用不当造成的损坏，不小心或不安全的处理，改建，意外，或试图修理或由任何人员未经批准擅自从NightSearcher有限公司

你的NightSearcher担保是无效的，除非你能产生一个购买日期的收据。
请注意，这保证不影响您的法定权利。
如果在任何时候，你需要出售本产品或部分本产品，请注意废旧电器产品，灯泡和电池不应该被出售与普通家庭垃圾。回收设施存在的地方。回收的意见，请与您当地的权威。另外，NightSearcher很高兴收到本产品在寿命结束，将回收代您。