HT-340R - User manual

NightSearcher

Light Source	XPG-R2 - 2xNichia	
Light Output	340	9
Running Time	3.5h	78h
Battery	Lithium-ion rechargeable	
Product Dimensions	62 x 44 x 45.6 (mm)	
Product Weight	100g (including batteries)	
NS Part No	NSHT340R	
Supplied with	Headtorch, strap, USB lead	

Mode operation - Product information - Warning

LED information:
- "1" ---- CREE XPGR-2 Cool-White LED (max.340lm)
- "2" ---- Nichia 140° Warm-White 5mm LED (super wide angle) (max.40lm)

Mode Operation

LEFT Switch: 2 x NICHIA WARM LIGHT
- Single press ---- This will turn on the 2 x Nichia side light for minimal light output and close up application for extended running time
- Press two times ---- The light will turn off

RIGHT Switch - SPOT to FLOOD
- Single press ---- Auto Dimming Mode On > Thanks to the distance sensor, the light will switch from SPOT to FLOOD depending on the application
- Press two times ---- The light will turn off

Battery informations
- Open the headtorch to reveal the micro USB input. Use the supplied USB lead and connect both end to the torch and the mains supply.
- Red light: still in charge // Blue light: charging process complete
- Close the powerpack.

Maintenance
- To clean the light, wipe the lens with a soft cloth and a non-corrosive detergent
- DO NOT look directly into the LED. This can damage eyesight.
- DO NOT expose the battery to fire/high temperatures or extreme wet/cold conditions.

Utilisation - Information produit - Avertissement

Informations LED

"1" ---- CREE XPGR-2-Cool White LED (max. 340lm)
"2" ---- Nichia 140 ° blanc chaud LED 5mm (super grand angle) (max. 40lm)

Mode de fonctionnement

Interrupteur à gauche - 2 x NICHIA lumière chaude

Appuyer une fois -- Cela allume les 2 x Nichia latérales pour une sortie lumineuse minimale pour application de proximité prolongée
Appuyer deux fois -- La lumière s'éteint

Interrupteur à droite - SPOT to FLOOD - ou DISTANCE et INONDATION lumineuse

Simple presse ---- Capteur de distance activé. Grâce au capteur de distance, la lumière va varier entre DISTANCE et INONDATION en fonction de l'application
Appuyez deux fois ---- La lumière se éteint

Informations batterie

Ouvrez la lampe frontale pour révéler l'entrée micro USB. Utilisez le câble USB fourni et connecter à la fois la fin de la torche et l'alimentation secteur.
Lumière rouge: toujours en charge // Lumière bleue: le processus de charge est terminé.
Fermez le Powerpack.

Maintenance

Pour nettoyer la lumière, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et un détergent non corrosif
Ne regardez pas directement la LED. Cela peut endommager la vue.
NE PAS exposer la batterie au feu / températures élevées ou à des conditions de froid / humide extrêmes.

Uso - Informacion sobre el producto - Advertencia

Información de LED

"1" ---- CREE XPGR-2-Cool LED blanco (máx. 340lm)
"2" ---- Nichia 140 ° blanca cálida LED 5mm (super gran angular) (máx. 40lm)

Modo de funcionamiento

Cambie Izquierda - 2 x NICHIA luz cálida

Presione una vez - Se ilumina el lado 2 x Nichia para una salida de luz mínima de aplicación cerca prolongada
Presione dos veces - La luz se apaga

Cambie a la derecha - a SPOT DE INUNDACIONES - DISTANCIA o inundación brillante

Simple presión ---- Distancia sensor activado. Con el sensor de distancia, la luz puede variar entre la distancia y INUNDACIONES dependiendo de la aplicación
Presione dos veces ---- La luz se apaga

Información sobre la batería

Abra la headtorch para revelar la entrada micro USB. Utilice el cable USB suministrado y conecte extremo a Tanto la antorcha y las manos de suministro.
Luz roja: todavía en la carga // La luz azul: el proceso completo de carga
Cierre la unidad motriz.

Mantenimiento

Para limpiar la luz, limpie el objetivo con un paño suave y un limpiador neutro
No mire directamente a los LEDs. Puede dañar la vista.
NO exponga la batería al fuego / altas temperaturas o condiciones de frío / húmedo extrema.

Uso - Informazioni batteria - Attenzione

Informazioni LED
"1" ---- CREE XPGR-2-Cool LED bianco (max. 340lm)
"2" ---- Nichia 140 ° bianco caldo LED 5mm (super grandangolo) (max. 40lm)
Modalità di funzionamento
Interruttore sinistro - 2 x NICHIA luce calda
Premere una volta - Si accende il lato 2 x Nichia per una potenza di illuminazione minima per prolungata stretta applicazione
Premere due volte - La luce si spegne
Passa a destra - a SPOT FLOOD - DISTANZA o INONDAZIONE luminoso
Semplice pressione ---- Distanza sensore attivato. Con il sensore di distanza, la luce varierà tra distanza e FLOOD seconda dell'applicazione
Premere due volte ---- La luce si spegne
Informazioni sulla batteria
Aprire la lampada frontale per rivelare l'ingresso micro USB. Utilizzare il cavo USB in dotazione e collegare end-to Sia la torcia e le mani di approvvigionamento.
Luce rossa: ancora in carico // Luce blu: processo di ricarica completa
Chiudere la centralina.
Manutenzione
Per pulire la luce, pulire la lente con un panno morbido e un detergente neutro
Non guardare direttamente i LED. Ciò potrebbe danneggiare la vista.
NON esporre la batteria al fuoco / alte temperature o condizioni di freddo estremo / umido.

Betrieb - Produktinformationen - Achtung

LED-Informationen
"1" ---- CREE XPGR-2-Cool White LED (max. 340lm)
"2" ---- Nichia 140 ° warmweiß 5mm LEDs (Superweitwinkel) (max. 40lm)
Betriebsmodus
Schalter nach links - 2 x NICHIA warmes Licht
Drücken Sie einmal - Leuchtet die 2 x Nichia Seite für mindestens Lichtleistung für eine längere Anwendung der Nähe
Drücken Sie zweimal - Das Licht erlischt
Wechseln Sie zu Recht - zu-Punkt-Flut - DISTANCE oder helle FLUT
Drücken Sie leicht ---- Entfernung Sensor aktiviert. Mit dem Abstandssensor, wird das Licht zwischen dem Abstand und Flut abhängig von der Anwendung variieren
Drücken Sie zweimal ---- Das Licht erlischt
Informationen zum Akku
Öffnen Sie die Stirnlampe, um den Micro-USB-Eingang zu offenbaren. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und schließen Sie End-to Beide Brenner und den Versorgungs Händen.
Rotes Licht: noch in Last // Blaues Licht: Komplette Ladevorgang
Schließen Sie das Powerpack.
Wartung
So reinigen Sie das Licht aus, reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reiniger
Schauen Sie nicht direkt an den LEDs. Es kann zu Augenschäden führen.
Setzen Sie das Akku / hohen Temperaturen oder Kälte / extreme Feucht feuern.

操作方法-产品信息-注意

LED信息
“1”---- XPGR-2-CREE冷白　光LED（最大　340lm流明）
“2”---- 140°日　亚5毫米　LED暖白　光（超　　）（最大　40lm流明）
模式操作
左边的开关：2×日　亚暖光
单按----这将灯打开侧2个日　亚最小　的光输出，并关闭了申请延长运行　时间
按两次----意志关掉灯
右边的开关（左侧 - 上面　的扩散光）FLOOD
单按----自　动调光模式开>由于采用　了遥感器，从光将切换到SPOT FLOOD根据实施
按两次----意志关掉灯
电池信息
拧开并取下盖动力　组。取出旧电池和聚赛龙　的极性标志装入　新电池。更换帽动力　组。
如果删除不使用　headtorch进　　期或存储之前，电池
只能使用　AAA碱性电池电池
注：为了保护单位 - 请阙拉确保电池的极性极性标记相符。反极有可能会损害电路。
维持
要清洁光，用　软布和非　腐蚀性的清洁剂擦拭镜头
别看进入　LED直接。这会损伤视力　。
不要将电池暴露在火　/高　温或极端潮湿/冷的条件下。

モード動作 - バッテリー情報 - 警告

LED情報
"1" ---- XPGR-2-CREEクールホワイトLED（最大　340lm内腔）
ウォームホワイト（超広角　）（最大　40lmルーメン）のLED "2" ---- 140°日　亜化学工　業5mmの
モード動作
左スイッチ：2×□ 亜化学□ 業WARM LIGHT
シングルプレス----これは、最□ 光出□ □ の光側2×□ 亜化学□ 業をオンにして、拡張の実□ 時間を申請するまで閉じます
2回押し----光をオフにします
右スイッチ（左側 - 上記拡散光ファイバ）洪□
シングルプレス----□ 動調光モードオン>リモートセンサーのおかげで、からの光は、実装に応じSPOT洪□ に切り替わります
2回押し----光をオフにします
バッテリー情報
キャップパワーパックを外し、取り外します。古い電池を取り外し、極性ラベルselon新しい電池を挿□ します。キャップパワーパックを交換してください。
□ 期間または保存前headtorchを使□ していない場合は、電池を取り出しておいてください
のみのAAAアルカリ電池の電池を使□
注：ユニットを保護するために - してくださいQUEラバッテリーの極性が極性のラベルと□ 致して確認してください。逆極性は回路が損傷することがあります。
メンテナンス
光をきれいにするには、柔らかい布と□ 腐□ 性洗剤でレンズを拭きます
LEDを直接に□ ていません。これは、視□ に損傷を与えることができます。
/□ 温またはエクストリームウエット/低温状態を発射にさらさないでください。

GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months (battery not covered) from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.

NightSearcher Limited - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur – Farlington – PORTSMOUTH – Hampshire - PO6 1TT – UK